版本	V1.0
日期	2022-9



APT32F110x TOUCH 应用指南

适用于CSI SDK

版权所有©深圳市爱普特微电子有限公司

本资料内容为深圳市爱普特微电子有限公司在现有数据资料基础上慎重且力求准确无误编制而成,本资料中所记载的实例以正确的使用方法和标准操作为前提,使用方在应用该等实例时请充分考虑外部诸条件,深圳市爱普特微电子有限公司不担保或确认该等实例在使用方的适用性、适当性或完整性,深圳市爱普特微电子有限公司亦不对使用方因使用本资料所有内容而可能或已经带来的风险或后果承担任何法律责任。基于使本资料的内容更加完善等原因,公司保留未经预告的修改权。

Copyright © 2008-2009 Samsung Electronics, Inc. All Rights Reserved

Revision History

版本	日期	描述	作者
V1.0	2022.9.14	初版	DXY/XB/WNN

目录

1.	文档说明	4
2.	资源列表	5
3.	硬件环境	6
4.	软件环境	7
5.	硬件设计注意事项	14

1. 文档说明

本文档适用于APT32F110x系列芯片,用以说明在CSI SDK中使用TOUCH的方法。

2. 资源列表

为了在APT32F110x CSI SDK上使用touch功能,您将可能需要下列资源

- Touch Evaluation Board
- APT32F110x 数据手册
- APT32F110x 使用手册
- QuickStart_APT32F110x系列_CSI
- Touch Key使用串口工具波形分析使用指南

3. 硬件环境

以Touch Evaluation Board为例介绍。



Figure 1 APT32F110x Touch Evaluation Board

该板与touch的原理图如图所示:



4. 软件环境

4.1 获取SDK

从CDK或我司获取APT32F110x SDK(V1.1.0以上版本)。从CDK获取SDK的方法请参考文档 《QuickStart_APT32F110x系列_CSI》。

4.2 TOUCH demo的使用

4.2.1 型号适配

APT32F110x系列有4个子系列,其中只有1101和1103子系列支持touch功能。所以请首先确定自己使用的芯片 具体型号,然后开启对应的宏。如使用APT32F1101,则定义 IS_CHIP_1101=1;如使用APT32F1103,则定 义IS_CHIP_1103=1。如果没有选择正确的型号,如没有选择带touch的型号却调用了touch的相关函数,编译连 接的时候就会报错。

下图示例了使用APT32F1103的情况。

	demo BuildSet 1 demo 1 demo (V1.1.0) 1 script Script g io_config.c Packages Path Setting Switch SDK	
Project Settings Build Type: BuildSet	右键工程组件,选择options for "xxx"	×
Global Config	r Linker Debug Flash Base	^
Define: CONFIG_KERNEL_NONE=1;CO	NFIG_XIP=1;DBG_PRINT2PC=1; <mark>IS_CHIP_1103=1</mark>	

Figure 3 型号适配

4.2.2 将touch库加入到工程中

为了便于版本管理,我们的touch驱动以库的形式发布。可以在sdk_110x下apt32f110x_chip组件的组件配置 linker tab中查看是否已包含touch库,及当前所用touch库版本号。

◆● sdk_110x (V1.1.0) ● 面 apt32f110x_chip (V1.1.0) ● 面 driv ● Depends Config for "apt32f110x_chip (V1.1.0)" ● 面 driv ● (V1.1.0)*			
✓ ⊗ sdk_110x (V1.1.0) ☐ ant32f110x chip (V1.1.0)	Package Configuration	×	
> I apt32f110x_evb (V1.1.0)	Base Info Compiler Assembler Linker		
 > ∰ apt_console (v1.0.2) > ∰ apt_csi (V1.1.0) ✓ ♥ Packages > ∰ apt32f110x_demo (V1.1.0) 	Library Configuration Library Name: _110Tkey_F_1_00.a Library Path: drivers		

Figure 4 查看/增加/替换库

如果当前工程没有包含touch库,或要使用新版本的touch库,在确保components\chip\drivers里有目标touch库的前提下,在上图Library Name选择即可。

NOTE:

跟随SDK1.1.1发布的touch库为:Lib_110Tkey_F_1_00。这是一个跳频版本,具有很强的抗干扰能力,但h 会消耗一些资源:如中断处理,SRAM及程序空间。该版本不支持FVR供电。如后期有新的touch库发布,请 参看具体的发布说明文档。

4.2.3 调用tkey_demo()函数

直接在主函数适当位置调用tkey_demo()即可。该demo支持第一个按键值识别。

APT32F110x 基于CSI SDK的TOUCH使用指南

/* * 操作步骤 * ① 右键 chip 组件,选择 ptions for "XXX"选项 * ② linker 选项卡界面,Library Name 输入对应的库名称,如: 110Tkey F 1 00.a,版本说明请参考 相关 appnote * ③ Library Path 后面输入路径: drivers * 然后在 sdk_110x->apt32f110x_chip->drivers->tkey_parameter.c 里配置相关的参数,配置说明 请参考相关 appnote */ //如果不需要在 PC 端打印调试信息,可以去掉该行 #define serialplot_debug_en void tkey_demo(void) { SYSCON->CLCR = 0xa5a09500; //B4 csi_pin_set_mux(PB01,PB01_OUTPUT);//LED gptb0_init();
 __serialplot_debug_en //蜂鸣器 #ifdef uart_init(); #endif led_init(); csi_tkey_init(); delay_ums(3000); //LED 数码管 while(1) { tk_led();
if(dwKey_Map!=0) if(dwKey_Map!=dwKey_Map_bk) { dwKey_Map_bk=dwKey_Map; csi_pin_set_low(PB01); csi gptb start(GPTB0);//start timer } }else { dwKey_Map_bk=0; csi_pin_set_high(PB01); csi_gptb_stop(GPTB0);//stop timer } //tkey 采样值打印,用于配合上位机观察实时波形 #ifdef serialplot_debug_en csi_uart_putc(UART2, 0X0D); csi_uart_putc(UART2, 0X0A); for(int i =0;i<16;i++)</pre> csi_uart_putc(UART2, (hwSampling_data0[i]>>8)); csi_uart_putc(UART2, (hwSampling_data0[i]&0xff)); csi_uart_putc(UART2, (hwBaseline_data0[i]>>8)); csi_uart_putc(UART2, (hwBaseline_data0[i]&0xff)); } #endif } }

Figure 5 tkey_demo函数

在touch evaluation board上正常运行起来后,每按一个键,LED灯亮、蜂鸣器响的同时,8段数码管上会显示当前按键的键值。

其中,dwKey_map对应触摸按键值。在不同的按键模式下,有不同的意义。具体参看TOUCH键值读取。

4.2.4 Touch调试

除了在touch evaluation board上的显示外,还可以通过串口将touch的采样值实时打印到PC端。如下图所示:



Figure 6 PC端调试程序

要使用打印功能,需要确保在tkey_demo()中,宏定义serialplot_debug_en处于打开的状态,同时在 csi_uart_putc()中选择目标打印内容,当前支持各通道按键差值(*hwOffset_data0_abs [32]*)、通道采样值 (*hwSampling_data0 [32]*)、通道基准值(*hwBaseline_data0 [32]*)。参数意义参看<u>TOUCH触摸数据读取</u>。

详情参考《AN1511 Touch Key使用串口工具波形分析使用指南》。

4.3 TOUCH触摸数据读取

意义	
触摸按键值。不同的按键模式该值有不同的意义。	
• 在First key模式时,dwKey_Map寄存器对应只有1个bit位置1。如dwKey_Map=0x01表示 TCH0被按下,此模式下,同时按下多个按键时,系统将响应最先被按下那个按键,	

APTCHIP MICROELECTRONICS



	• 在Multi key模式时,同时按下多个按键对应的bit位会同时置1。如dwKey_Map=0x03表示	
	TCH0和TCH1同时被按下。	
	● 在 Strongest single-key 模式时, dwKey_Map 寄存器对应只有1个 bit 位置1。 如	
	dwKey_Map=0x01表示TCH0被按下。在此模式下,同时按下多个按键时,系统将响	
	应按键差值最大那个。	
hwOffset_data0_abs [32]	该数组对应TCH0~TCH31的按键差值。	
	该数组可以通过tkey_demo()中打印到PC端。 <u>见调用tkey_demo()函数。</u>	
hwSampling_data0 [32]	该数组对应TCH0~TCH31通道采样值。	
	该数组可以通过tkey_demo()中打印到PC端。 <u>见调用tkey_demo()函数</u> 。	
hwBaseline_data0 [32]	该数组对应TCH0~TCH31通道基准值。	
	该数组可以通过tkey_demo()中打印到PC端。 <u>见调用tkey_demo()函数</u> 。	

4.4 TOUCH参数

在实际使用中,默认的参数并不一定能正常使用。可以通过修改apt32f110x_chip ->drivers->tkey_parameter.c 中csi_tkey_parameter_init() 函数,调整touch配置参数。

4.4.1 常用参数

通常需要修改的参数有:

参数名	意义	使用说明
dwTkeyloEnable	Touch IO使能。 bit=1表示使能对应的TCHx做touch key功能,低位至高位的顺序对应 TCH0~TCH31	dwTkeyIoEnable=0B00011111111000000; 或使用函数 dwTkeyIoEnable=TCH_EN(4) TCH_EN(5) TCH_EN(8) TCH_EN(9) TCH_EN(29) TCH_EN(26) TCH_EN(2 2) TCH_EN(23);
byKeyMode	 Touch按键模式。 0:第一个按键的按键有效 1:多键有效 2:按键的最强键有效 	byKeyMode=2; //0=First key , 1=multi key , 2=strongest single-key
byTkeyGlobalSens	□ Touch全局灵敏度配置 此值越大,灵敏度越高,扫描时间也 越长。	byTkeyGlobalSens=3; 此值不建议大于10
byTkeyGloballcon	Touch充电电流配置。 控制TCHx通道充电电流大小。此值 越小Touch采样的数据越大。如果太 小,可能造成通道扫描异常;如果太 大,可能造成通道采样数值过小。	byTkeyGlobalIcon=4; //1~7 默认值为4。
byPressDebounce	按下去抖设置。	byPressDebounce=5;//按下去抖1~10,默认配置为5
byReleaseDebounce	释放去抖设置。	byReleaseDebounce=5;//释放去抖1~10,默认配置为 5
byMultiTimesFilter	OFFSET滤波倍数。 ≥4时,表示开启相应的倍数滤波, 即当按键差值大于按键门槛值的4倍 时,按键无效;小于4时表示倍数滤	byMultiTimesFilter=0; //默认关闭

Table 1 Touch常用参数



	冲去过 魅力去过	
	·	
	Deceliae再新速度	
	Baseline史新述度。	
byBaseUpdateSpeed	数值越小, baseline更新速度越快; 数值越大, baseline更新速度越慢; 该值设置的是每调用n次 csi_tkey_process(), baseline更新一次。	byBaseUpdateSpeed=5; // 基 准 值 每 调 用 5 次 csi_tkey_process()更新一次。
	长按强制更新时间设置	
byTkeyRebuildTime	表示按键被按下的时间超过设定的时间时, 会强制更新并释放按键。 该值设置的是调用 100xn 次 csi_tkey_process()后,强制更新并 释放按键。	byTkeyRebuildTime=16;

4.4.2 微调参数

针对某些特殊情况,如特殊的layout排列或者特殊的按键介质造成某些通道灵敏度异常,库文件提供了对特定通 道进行微调的功能。

Table 2 Touch微调参数

参数名	意义	使用说明
byTkeyFineTurn	Touch 微调开关	byTkeyFineTurn=ENABLE;//开启微调功能
byTkeyChxSens [x]	对特定通道单独配置灵敏度,当使能 了此配置,对应通道将不使用 byTkeyGlobalSens中的灵敏度参 数:数组的序列号表示对应的通道编 号。比如byTkeyChxSens [n]表示调 整TCHn通道	byTkeyChxSens [0]=4;//TCH0 manual Sensitivity byTkeyChxSens [1]=4;//TCH1manual Sensitivity

4.4.3 特殊配置参数

Table 3 Touch特殊配置参数

参数名	意义	使用说明
hwTkeyPselMode	触摸参考电压源配置。	hwTkeyPselMode= TK_PWRSRC_AVDD;
		请注意touch库是否支持FVR。



hwTkeyEcLevel	C0充放电电压选择,默认配置1V, 可配置1V/2v/3/v/3.6v 选择的C0充放电电压必须比VDD电 压小500mV以上	hwTkeyEcLevel= TK_ECLVL_1V;
hwTkeyFvrLevel	选择FVR做参考时,需根据实际VDD 选择4.096V或2048V两个参考电压 点,默认选择为4.096V。 当选择TK_PSEL_AVDD时,此位无 效。选择的FVR参考电压必须比VDD 电压小500mV以上	<i>hwTkeyFvrLevel=TK_FVR_4096V;</i> 请注意touch库是否支持FVR。

5. 硬件设计注意事项

使用触摸功能时,MCU供电电源必须稳定,建议增加稳压电路,已获得更好的稳定性及更强的抗干扰性能。

使用触摸功能时,无论选择何种电源参考,C0(PA0.5)都必须接一个103 电容到地。

TouchKey 电源参考选择:

1. 选择FVR 做电源参考PA0.0 (TCH24)需要额外接 104 电容到地。

2. 选择VDD 做电源参考PA0.0 (TCH24)可以做其他功能。(默认)